

Akumulátorová řetězová pila Hill mini

Ergonomicky a váhově velmi příjemná řetězová aku pila Hill mini s protiskluzovou rukojetí je výborným pomocníkem na prořez náletových dřevin, keřů, vinic i těžko přístupných míst. Její velmi lehká váha (720 g) jí dovoluje práci jen jednou rukou a kovový oplastovaný rám jí přitom dává robustnost.

Moderní lithiová baterie (200 Ah) pohání elektromotor s kartáčovým sběračem, který poskytuje silný výkon při nižší spotřebě a dovolí plynulou regulaci otáček při práci. Řetěz je vyroben z hluboko kalené oceli přesné konstrukce a je tak odolnější proti opotřebení. Pohon řetězu není třeba mazat (ozubené kolo).

Jen pilový list a řetěz lehce průběžně promažete olejem z mazničky, která je součástí balení.

Návod k sestavení

- 1 Přiložíme lištu řetězu mezi utahovací a pevný kolík těla pily.
- 2 Navlečeme řetěz do lišty a na ozubené kolo pohonu, zuby ostříme dopředu. Pokud by byl řetěz příliš natěsno, povolíme napínací kolík pomocí šroubováku.
- 3 Na lištu s řetězem přiložíme plastový kryt a matici dotáhneme.
- 4 Přišroubujeme ochranný kryt.
- 5 Na spodní část pily nasuneme baterii (nutné před prvním použitím úplně nabít).
- 6 Řetěz pokapeme mazacím olejem.

Při řezání nevyvíjejte zbytečně silný tlak na pilu. Baterie pak déle vydrží. Plně nabitá baterie by měla při práci vydržet cca 30 - 45 min. Záleží na druhu dřeva a síle přitlaku.

Specifikace

- Barva: Černá
- Materiál: ABS + kov
- Zástrčka: EU
- Množství baterie: 1 ks
- Napětí: 21 V
- Kapacita baterie: 2 000 Ah
- Doba nabíjení: 1,5 hodiny
- Přibližná doba použití při intenzivní práci: 30 - 45 min
- Velikost pily: 10,5 cm
- Délka vodicí desky: 13,5
- Rychlost: 5 m / s
- Velikost produktu: 295 * 95 * 105 mm
- Hmotnost produktu: 721 g

Bezpečnostní pokyny

- *Při práci s pilou Hill mini používejte bezpečnostní pomůcky. Zejména ochranné brýle, rukavice a pevnou obuv.*
- *Práce s pilou Hill mini je určena pouze dospělým, v žádném případě nejde o dětskou hračku, i když rozměry tomu mohou napovídat.*
- *Po práci pilu Hill mini řádně vyčistěte a odpojte baterii od pily.*
- *Při práci dodržujte odstup od ostatních osob.*
- *Při práci s pilou Hill mini pilou nepoužívejte příliš těsné, nebo příliš volné oděvy.*
- *Řetěz pily musí být řádně nabroušen.*
- *Řetěz pily průběžně mazejte olejem.*